# GSM/GPRS/GPS 定位追踪器 使用手册



## <u>序言</u>

.非常感谢您购买我们的GPS定位跟踪器。使用手册将详细的说明如何操作本产品。因此务必请您在使用产品前认真的阅读本份使用手册。如有更改, 恕不另行通知。每次更改将统一在最新的一次产品销售中发布。生产商对于使用手册其中的过失和疏漏不承担法律责任。

## 目录

1	简介	3
2	应用领域	3
3	硬件	
	3.1 前面	3
	3.2 后面	3
	3.3 侧面	3
	3.4 底面	4
	3.5 内部	4
4	规格描述	4
5	使用说明	
	5.1 SIM 卡的放置	5
	5.2 电池和充电器	5
	5.3 设备启动	6
	5.4 初始化设置	6
	5.5 设置密码	6
	5.6 授权设置	7
	5.7 单次定位	7
	5.8 自动连续定位	7
	5.9 监听	7
	5.10 "定位模式"和"监听模式"的转换	7
	5.11 电子栅栏	8
	5.12 移位报警	8
	5.13 超速报警	8
	5.14 IMEI 码查询	9
	5.15 紧急报警	9
	5.16 底电报警	9
	5.17 终端时间设置	9
	5.18 GPRS 的设置	10
	5.19 "SMS 模式"和"GPRS 模式"的转换	1
6	警告注意	11

#### 1 简介

本产品基于 GSM/GPS 网络和 GPS 卫星定位系统, 通过短信息或互联系对远程目标进行定位或监控.。

#### 2应用领域

- 汽车租赁/小型车队管理。
- 强力磁铁+防水袋,可吸附在汽车上隐蔽跟踪。
- 儿童/老人/残疾人士/宠物的监护。
- 个人安全
- 人员管理
- 跟踪犯罪

#### 3 硬件描述



11

## 3.4 底部









### 像这样放置电池



## 4 规格

内容	
尺寸	64mm x 46mm x 17mm(1.8"*2.5"*0.65")
重量	50g
网络	GSM/GPRS
网络频段	850/900/1800/1900Mhz or 900/1800/1900Mhz
芯片	SIRF3 chip
GSM/GPRS 模块	SIMCOM340 or SIMCOM340
GPS 灵敏度	-159dBm
GPS 精确度	5m
第一次的启动时	Cold status 45s Warm status 35s
间	Hot status 1s
车充电压	12—24V input
	5V output
手持座充电压	110-220V input
	5V output
电池	Chargeable changeable 3.7V 800mAh Li-ion battery
待机时长	80hours
储藏温度	-40°C to +85°C
工作温度	-20°C to +55°C
湿度	5%95% non-condensing

#### 5 使用说明

#### 5.1 SIM 卡的放置

请务必确认 SIM 卡没开通来电转接和开通来电显示并且 PIN 码处于关闭状态。手机短信必须为纯文本格式, 不能识别 PDU 格式。

#### 设置

- 5.1.1 打开后盖,并拿开电池。
- 5.1.2 向前推金属片并使它向左转动



5.1.3 把SIM卡放入卡槽中,并且将金属片按下至原来位置后向后推



#### 5.2 电池和充电器

电池在第一次充电时请充电 8-12 小时。请使用由厂家统一配置的充电器和电池,标准配置电池为锂电池,并且在充满电后能够正常待机 48 个小时左右,正常使用状态下电池充电时间为 3-5 个小时。

#### 警告

- a: 本产品电池为锂电池含有有害化学成分并且可能会爆炸,请不要用力摔、刺它并且投 入火。
- b:请及时充电以设备保持正常工作。

#### 5.3 设备启动

- 将 SIM 卡和电池放好。
- 将设备带到户外并长按开关键直到指示灯亮起。
- 在第一次使用时,请初始化至默认设置状态。(请参阅使用手册的 5.4)
- 在 10 到 40 秒后,设备将会搜索到 GSM 和 GPS 信号并开始正常的工作,在正常的状态下设备的指示灯将一直保持每隔 3 秒闪动一次。
- 当设备在接收 GPS 信号正常后, 你可以对它进行使用手册指令中的任意的一项设置。

#### 5.4 初始化设置

发送短信"begin+密码"到设备,它将回复"begin ok"并且回到默认的出厂设置状态。(出厂默认密码为: 123456)

例: 发送短信 "begin123456" 它将回复 "begin ok"

#### 5.5 设置密码

- 5.5.1 设置:发送短信指令 "password+旧密码+space+新密码"到设备中将改变密码。 例如:发送 "password123456 888888" 到终端,终端回复 password OK,密码修改成功。
- 5.5.2 请劳记新的密码,否则一旦丢失密码将要重新写入程序恢复到初始状态。
- 5.5.3 新的密码一定是6位的阿拉伯数字,否则设备将不能识别。
- 5.5.4 所有指令中的"+"号在编写短信的时候不用输入,"space"意为手机上的空格符号

#### 5.6 授权设置

至多可以拥有5个号码被授权。

- 5.6.1 连续拨打定位器且成功定位 10 次的号码将被默认为授权号。
- **5.6.2** 设定授权:发送短信"admin+密码+空格+需要授权的手机号码"。其它的授权号码将由第一个授权号码设。如果设定授权成功,设备将回复短信"admin ok"。
- 5.6.3 删除授权: 发送短信 "noadmin+密码+空格+需要删除的授权号码"。

**5.6.4** 如果需要异国定位,你必须在"需要授权的手机号码前"加上国家代码,例如,发送 "admin123456 008613322221111"到设备中,这样 13322221111 将被设定成为授权号码。

#### 5.7 单次定位

- **5.7.1** 如果没有设置授权号码,任何的号码拨打设备它都将回复经纬度信息;如果已经设置授权号码,非授权号码拨打设备它将不会回复经纬度信息。
- 5.7.2 当授权号码拨打设备,它将挂断你的电话并且回复一个实时的经纬度信息如下:



\*位置查询,当 GPS 信号不好时,收到的经纬度信息,是最后收到经纬度信号的地方,如果与所在位置产生偏差,要注意看经纬度信息中所包含的时间信息。

#### 5.8 自动连续定位

- **5.8.1** 发送短信"t030s005n+密码"到设备,它将每隔 30 秒发送一次经纬度信息一共发送 5次。(s:秒,m:分,h:小时)。这个命令设置必须用 3 位阿拉伯数字并且最大的数值是 255次。
- 5.8.2 不限次数定位: 发送短信"t030s\*\*\*n+密码"到设备。
- 5.8.3 取消: 发送 "notn+密码"到设备。

.注意:时间间隔必须在20秒以上。

#### 5.9 监听

此功能是用户能够拨打设备后听见设备附近的声音(请查阅 5.10)

#### 5.10 两种模式之间的转换命令为 "track"和"monitor"

- **5.10.1.** 默认状态为"track"(定位状态)。
- 5.10.2.发送短信指令"monitor+密码"到设备中,设备将回复你"monitor ok!",表示已经转换到监听模式中。
- 5.10.3. 发送短信指令"tracker+密码"到设备中,设备将回复"tracker ok!"并恢复到定位模式中。

#### 5.11 电子栅栏

设定电子栅栏可以限定设备的工作范围,一旦设备运行超出设定范围设备将会自动发送信息回给授权号码。

**5.11.1**.设置: 当设备稳定的停留在一个地方 3-10 分钟,您将可以发送短信指令"stockade+密码+空格+纬度,经度;纬度,经度"到设备中就可以设定好一个限定范围,一旦设备超出限定范围之外设备将发送短信"stockade!+经纬"到授权号码中。

注意:第一个经纬度是左上角的坐标,第二个经纬度是右下角的坐标。一旦超出限定范围,设备将会每隔3分钟发送一条报警信息。

5.11.2 取消设置: 发送短信指令 "nostockade+密码"就可以解除这个功能设置。

#### 5.12 移位报警

- **5.12.1.**设置: 当设备稳定的停留在一个地方 3-10 分钟,您可以发送短信指令"move+密码"到设备,然后设备将回复"move ok!".一旦设备超出一定范围,设备将会回复信息"move+经纬度"到授权号码。一旦超出限定范围(设备默认距离为 200 米),设备将会每隔 3 分钟发送一条报警信息。
- 5.12.2 取消设置: 发送短信 "nomove+密码"就可以解除这个功能设置。

#### 5.13 超速报警

- **5.13.1** 设置:发送短信指令"speed+密码+空格+080"到设备(假设速度是 80km/h),然后设备将会回复"speed ok!".当设备运行速度超过 80km/h,这个设备将发送信息"speed+080!+经纬度"到授权号码上。设备将会每隔 3 分钟发送一条报警信息
- 5.13.2 取消设置: 发送短信"nospeed+密码" 就可以解除这个功能设置。

注意: 超速报警推荐设置速度为 50 千米/小时或以上, 如果速度太低可能会导致因 GPS 信号漂移而不够准确。

#### 5.14:IMEI 码查询

1 发送短信指令 "imei+密码"到设备。例:发送短信 "imei123456" 到设备你将会得到一个 15 位数字的 IMEI 号码。

#### 5.15 紧急报警

紧按住 SOS 按钮 3 秒,设备将会每隔 3 分钟发送短信"help me! +经纬度"给所有的授权号码。当任何一个授权号码回复短信"help me"给设备它将停止发送报警短信。

#### 5.16 低电报警

当设备的电压接近 3.7V 的时候它将每隔 30 分钟发送短信信息 "low battery+经纬度"至 授权号码。

#### 5.17 终端时间设置

发送短信指令: "time+空格+zone+密码+空格+时间",如果设置成功,返回 time ok 例: 在中国这样设置:发送"time zone123456 8",8 为中国时区时间,如果你所在国家时区时间为负,应这样发送"time zone123456 -8"。

#### 5.18 GPRS 的设置

在使用 GPRS 前,用户必须通过发送手机短信为追踪器设置 APN, IP 和端口号。

#### 5.18.1 设置 APN

- **5.18.1.1** 不同国家不同的 GSM 网络运营商 APN 都不相同,要了解你使用的 SIM 卡的 APN 请向当地的 GPRS 网络运营商咨询
- **5.18.1.2** 用手机发送短信指令"APN+密码+空格+当地的 APN" 到 tracker,如果设置成功, tracker 将回复短信"APN ok"。
- **5.18.1.3** 例如:发送短信指令"APN123456 CMNET"到 tracker,如果设置成功,tracker 将回复短信"APN ok",

注解: 123456 是密码, CMNET 是中国网络运营商的 APN

#### 5.18.2 设置 GPRS 登录用户名和密码

- **5.18.2.1** 在大多数国家, GPRS 登录时用户名和密码可以省略,可以跳过这步设置。对于要使用用户名和密码的国家,需要进行如下设置。
- **5.18.2.2** 发送短信指令"up+密码+空格+ user +空格+ Password"。如果设置成功,tracker 将回复短信"user,password ok!"
- **5.18.2.3** 例如:发送短信"up123456 Jonnes 666666"到 tracker,设置成功, tracker 回复短信"user,password ok!"

注解: 123456 表示密码, Jonnes 表示用户名, 666666 表示 GPRS 密码。

#### 5.18.3 设置 IP 和端口。

- 5.18.3.1.发送短信指令"adminip+密码+空格+IP+空格+端口。如果设置成功,设备将回复短信"adminip ok"。
- **5.18.3.2** 例如:发送短信指令"adminip123456 202.105.135.50 9000"设置成功,设备将回复短信"adminip ok"。(123456 是密码,202.105.135.50 是 IP,9000 是端口)

#### 5.19 SMS 与 GPRS 两种模式的切换

- 5.19.1 默认模式为 SMS 短信工作模式
- **5.19.2** 发送短信指令"GPRS+密码"到设备中,设备将回复你"GPRS ok!",表示已经转换到 GPRS 模式中。
- 5.19.3 发送短信指令"SMS+密码"到设备中,设备将回复"SMS OK!"并恢复到短信模式中。

#### 6注意事项

#### 请在使用时一定按照:

- 1.保持设备在干燥的环境中使用,潮湿的环境容易使内部电路损坏。
- 2.请不要放在灰尘
- 3.请不要放在过于炎热或寒冷的地方。
- 4.使用中请不要剧烈震动设备。
- 5. 请用干燥的布清理,不要使用化学剂和清洁剂。
- 6.请不要油漆设备,这可能会导致内部电路故障。
- 7.不要拆装设备。
- 8.请使用厂家配置的电池和充电器。如果用其他的电池和充电器可能会导致一些故障产生。

#### 7 故障处理方法

Faults	Solution
无法启动	请检查电池是否充满或者是否放置正确。
不挂断	如设备中存有一个授权号码,未授权号码拨打将不会挂断.请发 送初始化命令回至出厂状态。

监听失败

请检查是否设置好授权号码。